

# Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice

## Mode d'emploi

R100

8AL90050FRAAed02



•	INFORMATIONS IMPORTANTES	3
•	CONSIGNES DE SECURITE	3
<b>1.</b>	<b>DECOUVREZ VOTRE DOCK ALCATEL-LUCENT 8115 AUDIOFFICE</b>	<b>4</b>
•	CONTENU DE LA BOITE	4
•	VOTRE ALCATEL-LUCENT 8115 AUDIOFFICE	4
<b>2.</b>	<b>INSTALLATION</b>	<b>5</b>
•	CONNECTER VOS APPAREILS	5
•	CONNECTER UN COMBINE USB (OPTIONNEL)	5
<b>3.</b>	<b>UTILISATION</b>	<b>6</b>
•	EMETTRE OU RECEVOIR UN APPEL DU POSTE ALCATEL-LUCENT VIA LE JACK	6
•	REGLER LE VOLUME DE L'ECOUTEUR	6
•	ACTIVER ET DESACTIVER LE MODE SILENCE	6
•	APPUYEZ SUR L'ICONE SECRET DEPUIS VOTRE TELEPHONE ALCATEL-LUCENT OU DIRECTEMENT SUR L'ICONE DE L'ALCATEL-LUCENT 8115 AUDIOFFICE	6
•	ACTIVER ET DESACTIVER LE HAUT-PARLEUR	6
•	COMBINE USB OPTIONNEL	6
•	METTRE A JOUR VOTRE ALCATEL-LUCENT 8115 AUDIOFFICE	6
<b>4.</b>	<b>DONNEES TECHNIQUES</b>	<b>7</b>
•	COMPATIBILITE POSTES ALCATEL-LUCENT	7
•	CONNECTIVITE	7
•	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	7
•	TOUCHES	7
<b>5.</b>	<b>GARANTIE</b>	<b>7</b>
<b>6.</b>	<b>SUPPORT</b>	<b>7</b>
<b>7.</b>	<b>ANNEXE</b>	<b>8</b>
•	INSTALLATION DU COMBINÉ USB OPTIONNEL AUDIOFFICE	8
•	UTILISATION DU COMBINÉ USB OPTIONNEL AUDIOFFICE	9
<b>8.</b>	<b>CONSIGNES DE SECURITE ET INFORMATIONS REGLEMENTAIRES</b>	<b>10</b>
•	DECLARATION DE CONFORMITE POUR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE	10
•	DECLARATION DE CONFORMITE DE LA FCC (U.S. FEDERAL COMMUNICATIONS COMMISSION)	10
•	ENVIRONNEMENT	10
•	LEGAL	10

## Informations importantes

### Consignes de sécurité

#### Alimentation requise

Ce dock fonctionne avec une alimentation prise secteur en courant alternatif 100-240V.

#### Attention


- N'ouvrez ni la base, ni le chargeur.
- Veillez à ce qu'aucun liquide n'entre en contact avec le produit. Veillez à ne pas exposer l'appareil à une fumée excessive, à la poussière, aux vibrations mécaniques ou aux chocs.
- N'utilisez que les câbles, adaptateurs et batteries fournis.
- Placez l'appareil à proximité d'une prise électrique accessible.
- Ne pas exposer l'appareil à des températures excessives, par exemple près des appareils de chauffage ou à la lumière directe du soleil.
- Ne pas utiliser le produit dans des lieux avec risques d'explosion.

#### Température de fonctionnement et de stockage


Utilisez l'appareil dans un environnement où la température est toujours entre 0 et 40°C (32 à 104°F).

## 1. Découvrez votre dock Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice


### Contenu de la boîte



Base Alcatel-Lucent 8115  
Audiooffice




Adaptateur secteur



Câble USB type A - type B,  
câble jack 3,5 mm

### Votre Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice




Design et conception invoxia, Paris

## 2. Installation


Installer votre Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice à proximité de votre prise d'alimentation secteur.

Pour bénéficier d'une qualité d'écoute optimale et profiter pleinement de la spatialisation sonore de l'appareil, éviter de placer des obstacles (objets encombrants ou murs) à moins de 20 cm des côtés de l'appareil.

1. Branchez l'adaptateur secteur à l'arrière de la base et à une prise murale active.




2. Appuyez sur le bouton On / Off à l'arrière de la base.



### Connecter vos appareils

Le port USB esclave sert à connecter votre ordinateur et déporter le son vers le 8115, alors que les ports USB maîtres servent à charger d'autres appareils tels vos smartphones et tablettes.

Le câble jack 3,5 mm permet entre autre de connecter votre poste téléphonique Alcatel-Lucent.



### Connecter un combiné USB (optionnel)

Un combiné USB (disponible en option) peut-être branché sur l'un des deux ports USB à l'arrière de la base.

## 3. Utilisation

Utilisez Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice en tant que module de conférence pour votre poste Alcatel-Lucent et pour votre softphone Alcatel-Lucent depuis votre mobile.

### Emettre ou recevoir un appel du poste Alcatel-Lucent via le jack

L'utilisateur devra configurer l'interface jack sur «External Handsfree» pour utiliser l'Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice en conférence.

Dès que le jack est connecté, numérotez depuis le téléphone Alcatel-Lucent et appuyez sur le bouton volume de votre Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice pour l'utiliser en tant que conférencier.

Pour mettre fin à l'appel, raccrochez l'appel depuis le téléphone.

Mettre l'appel en mode Silence peut-être fait depuis le bouton Silence de l'Audiooffice ou depuis la touche Silence du téléphone Alcatel-Lucent.

### Régler le volume de l'écouteur

Tournez le bouton volume pour affiner le volume d'écoute du haut-parleur.

### Activer et désactiver le mode Silence

Appuyez sur l'icône Secret depuis votre téléphone Alcatel-Lucent ou directement sur l'icône de l'Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice

### Activer et désactiver le haut-parleur

Appuyez sur le bouton volume de votre Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice pour l'utiliser en tant que conférencier ainsi que pour raccrocher une conversation en conférence.

### Combiné USB optionnel

Vous avez la possibilité de commander un combiné USB avec un smart-holder.

Ce combiné USB vous permet de bénéficier d'un son clair pour vos appels individuels, de rester éloigné des ondes mobiles et de conserver un grand confort d'écoute.

Pour répondre à un appel, décrochez le combiné ou appuyez sur le bouton volume.

Pour raccrocher, reposez le combiné sur le smart-holder ou appuyez sur le bouton volume en haut-parleur.

Pour basculer entre le combiné et le main-libre:

- En main-libre, pour basculer sur le combiné, décrochez-le.
- En combiné, appuyez sur le bouton volume pour basculer en main-libre.

Attention: en main-libre, si vous appuyez sur le bouton volume, vous raccrochez, vous ne basculez pas sur le combiné!

### Mettre à jour votre Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice

Pour toujours bénéficier des dernières fonctionnalités et améliorations acoustiques apportées à l'Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice, n'hésitez pas à mettre à jour le firmware régulièrement.

Munissez-vous d'une clé USB et rendez-vous dans la rubrique 8125-8115 sous le répertoire "Phones" en suivant ce lien: [https://businessportal.alcatel-lucent.com/alugesdp/faces/gesdp/products/Listing.jspx?PRODUCT=AudiOffice\\_8115\\_8125&DOCTYPE=Software&BOXES=product%2Cdoctype&OPENFOLDER=product.AudiOffice\\_8115\\_8125](https://businessportal.alcatel-lucent.com/alugesdp/faces/gesdp/products/Listing.jspx?PRODUCT=AudiOffice_8115_8125&DOCTYPE=Software&BOXES=product%2Cdoctype&OPENFOLDER=product.AudiOffice_8115_8125) et téléchargez la dernière version de firmware disponible.

Enregistrez-la sur la clé en racine, puis insérez la clé dans votre Audiooffice. La Led du bouton volume clignote pendant la mise à jour et s'allume de manière continue lorsque la mise à jour est achevée. Vous pouvez éteindre alors la base, retirer la clé puis la rallumer.

## 4. Données techniques

### Compatibilité postes Alcatel-Lucent

Postes téléphoniques Alcatel-Lucent 8012, 4028/4029, 4038/4039, 4068  
Postes téléphoniques premium 8028/29, 8038/39, 8068, 8068BT  
Postes téléphoniques 8082

### Connectivité

1 port USB esclave  
2 ports USB  
Entrée / sortie jack 3,5 mm

### Caractéristiques techniques

Alimentation: 100-240V / 12V 3A  
Dimensions: 29x11,5x5,25cm  
Température d'utilisation : 0°C - 40°C  
Poids: 0,9 kg  
Humidité: 10% - 90%

### Touches

Bouton Marche/Arrêt



Bouton réception d'appels en haut-parleur, réglage du volume



Secret

## 5. Garantie

La garantie standard Alcatel-Lucent Entreprise s'applique au dock et non à ses accessoires.  
Tous les détails sont disponibles sur <https://businessportal.alcatel-lucent.com> dans la section Support Hardware.

## 6. Support


Le support en ligne est disponible sur le site Alcatel-Lucent Business Partners : <https://businessportal.alcatel-lucent.com> sous "Let us help you".  
e-mail: [Ebg\\_Global\\_Supportcenter@alcatel-lucent.com](mailto:Ebg_Global_Supportcenter@alcatel-lucent.com)

## 7. Annexe


### Installation du Combiné USB Optionnel Audiooffice




1. Brancher le cordon du combiné à la prise USB droite située à l'arrière de la base.



2. Installer le Smart Holder et le combiné sur la base.



3. Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt à l'arrière de la base.



## Utilisation du Combiné USB Optionnel Audiooffice

### Réception d'un Appel Mobile

1. décrocher le combiné de sa base.
2. Pour prendre un appel en mode haut parleur ou basculer en haut parleur en cours d'appel, appuyer sur le bouton volume de la base.
3. Lors d'un appel haut parleur, quand le combiné est décroché un appui sur le bouton volume bascule l'appel entre le combiné et le haut parleur.

Quand le combiné est raccroché, un appui sur le bouton volume met fin à l'appel.

### Mettre fin à un Appel Mobile

1. Replacer le combiné sur sa base.
2. En mode haut parleur appuyer sur le bouton volume.

### Appel VoIP avec un Mobile ou un Ordinateur Personnel

1. Utiliser votre Application Mobile ou Ordinateur Personnel pour prendre et mettre fin à un appel.
2. Lors d'un appel haut parleur, quand le combiné est décroché un appui sur le bouton volume bascule l'appel entre le combiné et le haut parleur.

Le bouton volume et le combiné ne permettent pas de décrocher/raccrocher dans cette configuration.

## 8. Consignes de sécurité et informations réglementaires

### Déclaration de conformité pour la Communauté européenne

Invoxia déclare que le produit Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice est conforme aux critères essentiels et autres dispositions importantes de la directive européenne 1999/5/CE concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication.



### Déclaration de conformité de la FCC (U.S. Federal Communications Commission)

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles de la FCC. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne peut pas causer d'interférences nocives, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences pouvant causer un fonctionnement non souhaité.

Des changements ou modifications apportés à cet appareil et qui n'ont pas été approuvés par Invoxia peuvent annuler l'autorisation FCC d'utilisation de cet appareil.

Pour respecter les exigences d'exposition aux interférences radio de la FCC, cet appareil ne doit pas être placé à côté ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Note: Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites du dispositif numérique de classe B, en vertu de la partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues afin de fournir une protection raisonnable contre les interférences dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences nocives aux communications radio. Toutefois, il n'y a pas de garantie que les interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nocives à la réception radio ou télévisuelle, qui peuvent être déterminées en éteignant puis rallumant l'équipement, nous encourageons l'utilisateur à essayer de corriger l'interférence par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise appartenant à un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

### Environnement



Votre Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice a été conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

La présence du symbole de poubelle barrée indique que le produit est conforme à la directive européenne 2002/96/CE. Il doit être éliminé dans une structure de récupération et de recyclage appropriée.

Veuillez-vous renseigner sur votre système de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques. Veuillez respecter la réglementation locale et ne pas jeter vos anciens produits avec les ordures ménagères courantes.

La mise au rebut correcte de vos anciens produits permet de préserver l'environnement et la santé.

### Légal

Alcatel-Lucent, Alcatel-Lucent 8115 Audiooffice ainsi que les marques commerciales, noms et logos associés sont la propriété d'Alcatel-Lucent.

Invoxia ®, Audiooffice™ sont des marques commerciales d'Invoxia.